



OS

Symbol oprow oświetlenia dróg.

L1/1 - Zapis oznacza że oprawe nr 1 należy zasilić z fazy pierwszej.

1. Wszelkie prace kablowe należy wykonać zgodnie z N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.
2. Kable należy układać w rowie kablowym na głębokość 1,2 m.
3. W miejscach kolizji, przejść pod parkingiem lub wjazdami, kable należy układać w rurach osłonowych AROT DUK 75, lub równoważnych.
4. Prace zasypaniem rowu kablowego przejuspy kable należy uszczelniać.
5. Szerokość rowu kablowego należy dobrać do ilości układanych kabli, zapewniając 10 cm odległości pomiędzy układanymi kablami.
6. Należy długości trasy kablowej układać kable należy przykryć folią w kolorze niebieskim.
7. Po zasypaniem rowu kablowego kable należy zgłosić do zminiaturyzowanej na podkładzie geodezyjnym.